Nexus

Guide Spacing Chart

As measured from the top end of the tip top to the top end of the guide foot.

7 1/2’ 3 wt

10 THG	2	2	1	1	1	1	1/0	1/0	1/0	3.5
63”	55”	47”	40 1/4”	33 1/2”	27”	21”	15”	9”	4”	TT

8’ 4 wt

10 THG	2	2	1	1	1	1	1/0	1/0	1/0	3.5
67 3/4”	59 1/4”	50 3/4”	42 3/4”	35 1/4”	28 1/4”	21 1/2”	15”	9”	4”	TT

8 1/2’ 3,4,5 wt

3/4wt	10 THG	2	2	1	1	1	1	1/0	1/0	1/0	3.5
5wt	10 THG	3	2	2	2	2	1	1	1	1	3.5
	72 3/4”	63”	54”	45”	36 1/4”	28 1/4”	21 1/2”	15”	9”	4”	TT

9’ 4, 5, 6, 7wt

4wt	10 THG	2	2	1	1	1	1	1/0	1/0	1/0	4.0
5wt	12 THG	3	3	2	2	2	1	1	1	1	4.0
6wt	12 THG	3	3	2	2	2	2	1	1	1	4.0
7wt	16 THG	5	4	3	3	3	2	2	2	2	4.0
	77 ”	67”	57”	47”	37 3/4”	29 1/2”	21 1/2”	14 1/2”	8 1/2”	3 1/2”	TT

9’ 8, 9, 10, 12wt

8wt	16 THG	6	5	4	4	3	3	3	3	3	4.5
9wt	20 THG	16 THG	6	5	4	4	4	4	4	4	4.5
10wt	20 THG	16 THG	6	5	5	5	5	5	5	5	4.5
12wt	20 THG	16 THG	6	6	6	6	6	6	6	6	4.5
	77 ”	67”	57”	47”	37 3/4”	29 1/2”	21 1/2”	14 1/2”	8 1/2”	3 1/2”	TT

9 1/2 5,6,7, 8 wt

5wt	12 THG	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1	4.5
6wt	12 THG	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	4.5
7wt	16 THG	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	4.5
8wt	16 THG	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	4.5
	82 1/2”	72 1/4”	62 1/4””	53 1/4”	44 1/4”	35 1/2”	27”	20 3/4”	15”	9”	4”	TT